



BISTVENI ELEMENTI

WECK® kozarcev






Podjetje WECK je bilo ustanovljeno leta 1900, ko se je ob vpeljevanju okolju prijaznega ravnanja začelo konzervirati v steklenih produktih. 100 let kasneje lahko rečemo, da gre za eno izmed najbolj priljubljenih blagovnih znamk na svetu. Širok izbor različnih oblik in volumnov WECK® kozarcev omogoča prilagojenost prav vsem okusom in željam.




Popolnoma normalno in predvsem naravno je, da pokvarljivost sadja, zelenjave in mesa povzročajo mikroorganizmi, ki se nahajajo v hrani in zraku. Pri konzerviranju pa se le-ti, ki so v hrani in zraku, znotraj zaprtega kozarca popolnoma uničijo.

Med segrevanjem v kozarcu počasi nastaja nadtlak. Steklen pokrov, gumijast obroč ter zaponke s katerimi kozarec dobro zapremo pri tem delujejo kot nadtladni ventil. Te namreč izpustijo zrak, paro ter s časoma tudi tekočino iz notranjosti kozarca, medtem ko ne zrak ne para ne moreta vdreti nazaj v notranjost kozarca (gl. **slika 1**). Med ohlajanjem v kozarcu nastane vakuum.



Sedaj so zaponke popolnoma odveč zato jih odstranimo (gl. **slika 2**) in preverimo, če so kozarci res zaprti. Če se vsebina kozarca kasneje pokvari, ogljikov dioksid s pritiskom potisne steklen pokrov in ga odpre.

To je pomemben opozorilni znak, ki nas dobro varuje pred zaužitjem pokvarjene hrane.



OBLIKA »GOR DOL«



Opis izdelka	50 ml	80 ml	140 ml	160 ml	165 ml
Šifra WECK®	#755	#080	#761	#760	#976
Višina v mm	37	55	69	80	47
Premjer v mm	60	60	60	60	80
Premjer hermetične gume	54x67	54x67	54x67	54x67	74x86
Volumen	50 / 1.7	80 / 2.7	140 / 4.7	160 / 5.4	165 / 5.6



Simbol WECK® jagode in imeni znamke »WECK®« ter »Einweck®« so registrirani in pripadajo družbi WECK® pod številko registracije blagovne znamke D-79656 Wehr-Öflingen.

Na trgu lahko zasledimo kar nekaj imitacij, a o pravih in kakovostnih WECK® produktih in WECK® sistemu lahko govorimo le, če vidimo logotip jagode ter poleg nje zapis WECK®.

Ne glede na to, katera živila boste shranjevali v WECK® kozarcih, bodo ta ostala sveža še dolgo časa.



200 ml

#751

56

80

74x86

200 / 6.8

290 ml

#900

87

80

74x86

290 / 9.8

1/5 l

#740

55

100

94x108

290 / 9.8

1/5 l

#750

48

120

112x128

300 / 10.1



1/4 l

#741

69

100

94x108

370 / 12.5

1/2 l

#742

107

100

94x108

580 / 19.6

3/4 l

#743

147

100

94x108

850 / 28.7

OBLIKA TULIPANA



1/5 l	1/2 l	1 l	1 1/2 l	2 1/2 l
#762	#744	#745	#738	#739
80	85	147	190	242
60	100	100	100	100
54x67	94x108	94x108	94x108	94x108
220 / 7.4	580 / 19.6	1062 / 35.9	1750 / 59.2	2700 / 91.3

OBLIKA DIAMANTA



1/4 l	1/2 l	1 l
#902	#901	#748
66	88	105
60	80	100
54x67	74x86	94x108
220 / 7.4	560 / 18.9	1062 / 35.9

ENAKOMERNA OBLIKA



1/4 l	1/2 l	1 l	1,5 l
#975	#905	#908	#974
130	210	210	210
60	60	80	100
54x67	54x67	74x86	94x108
340 / 11.5	600 / 20.3	1040 / 35.2	1590 / 53.8

POKROVČKI



60
mm

80
mm

100
mm

120
mm

STEKLENICE ZA SOK



1/4 l	1/2 l	1 l
#763	#764	#766
140	184	250
60	60	60
54x67	54x67	54x67
290 / 9.8	530 / 17.9	1062 / 35.9

KONVEKSNA OBLIKA



200 ml	370 ml
#995	#996
122	205
60	80
54x67	74x86
200 / 6.8	370 / 12.5

WECK® lijak



Einweck® kovinske zaponke




WECK® tesnilni obroči



WECK® držalo



**WECK® pokrovčki svežine
(60/80/100/120)**



WECK® Kuharska knjiga receptov z nasveti za pravilno in varno konzerviranje.


Kusno!



Znamka "Einkochwelt" združuje širok svet izdelkov steklenih kozarcev ter vseh pripadajočih dodatkov, ki so kot nalašč primerni za vaše kuharske mojstrovine in pripravke.

www.Einkochwelt.com

KAKO PRAVILNO KONZERVIRATI



Slika 1: Kozarec napolnimo z vsebino do 1 cm pod robom.

Slika 2: Steklen pokrov obrnemo tako, da sta napis ter WECK® jagoda obrnjena navzgor in nanj namestimo gumijast obroč.

Slika 3: Ponovno obrnemo steklen pokrov (obroč je sedaj na spodnji strani) in ga skupaj z gumijastim obročem namestimo na kozarec.

Slika 4: Z dvema zaponkama steklen pokrov pritrdimo na kozarec.

Slika 5: Med konzerviranjem mora biti najvišje lociran kozarec popolnoma prekrit z vodo. Med segrevanjem tesnilni obročji preprečujejo vdor vode v kozarce.

Slika 6: Po konzerviranju zaponki odstranimo. Če je kozarec tesno zaprt je bilo konzerviranje uspešno in je vsebina kozarca varna.





12 WECK® kozarčkov s pokrovi

- privlačno pakiranje,
- 12 original WECK® kozarčkov (80, 140, 160, 165, 200 ali 220 ml)

VSE KAR POTREBUJETE ZA
KONZERVIRANJE



Distributer:

Ego-team d. o. o.
Cesta 24, junija 23, SI-1231 LJ-Črnuče
+ 386 (0)1 232 11 40
info@ego-team.si
www.ego-team.si

www.Einkochwelt.com

Einkochwelt je registrirana blagovna znamka podjetja Dosen-Zentrale Züchner GmbH